

# Manual de Instruções

Controlador de Potência

**CPC** 

Rev. 05

# ÍNDICE

Item	Página
1. Característica Técnica	02
2. Conexões Elétricas Do Comando	03
3. Instalação	04
4. Aplicação	05
5. Programação	06
6. Funcionamento	07
7. Recomendações Gerais	09
8. Manutenção	09
9. Funções Dos Cartões Eletrônicos	09
10. Diagrama De Bloco	10
11. Diagrama Unifilar Das Ligações Entre Placas	11
12. Garantia	12

### 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aplicação Cargas resistivas e indutivas
Circuito Monofásico, bifásico e trifásico

Nº de Fases controladas 1, 2 ou 3

Sinal de controle Linear: 0-20/4-20mA, 1-5/0-10Vcc; 0n/0ff 0-24Vdc, Potenciômetro

Forma de acionamento Ângulo-de-fase; trem-de-pulso, misto

Tensão de rede 100 a 440Vac

Tensão de comando 110Vac ou 220Vac (à ser informado pelo cliente no ato do pedido) / 50-60Hz

Alarme externo Relé SPDT Falta de fase e sincronismo

Excesso de corrente Bloqueio externo Excesso de temperatura

Leitura de Controle Em 1, 2 ou 3 fases

Sinal 0 - 10 Vcc

Estação MAN/AUT com potenciômetro incorporado

Limitador de Corrente Sim

Indicação do Nível de Potência Bargraph 0:100%
Transformador de Corrente Incorporado
Limitador de Potência Sim

Sinalizações Forma de acionamento


Falta de fase e sincronismo Excesso de corrente Bloqueio externo Excesso de temperatura

Ventilação Forçada Sim

Temperatura de Operação 10-35°C / 20-90% UR - Não Condensado Capacidades (A. Máxima) 100 - 150 - 200 - 250 - 400 - 500 - 600

Peso (KG) Vide tabela


#### Dimensional



Corrente Máxima (A)	Medidas (mm)			Peso (Kg)
	Α	L	P	
50/100/150/200/250 (1-2-3F)	210	235	260	9,0
100/150 (2-3F)	200	360	260	10,4
200/250 (2F)	200	360	260	12,0
200/250 (3F)	200	490	260	17,0
400/500/600/800 (1F)	380	260	275	12,0
400/500/600/800 (2F)	390	430	277	26,0
400/500/600/800 (3F)	390	580	275	30,0

## 2. CONEXÕES ELÉTRICAS DO COMANDO

## **ESQUEMA DE LIGAÇÃO**



## 3. INSTALAÇÃO

#### Precauções

Instalar o CPC de modo que a entrada e saída de ar forçado fique no mínimo 15 cm distante de qualquer outro elemento para que a circulação do ar não seja prejudicada.

Tratando-se de controlador de comutação de alta corrente, é aconselhável a instalação de uma circulação forçada de ar no painel sempre que a temperatura interna possa ultrapassar 40°C.

A potência dissipada no controlador é de aproximadamente 2W/A por fase.

Um bom aterramento é indispensável ao CPC para evitar descargas e interferências elétricas.

A conexão da carga ao CPC poderá ser através de cabo ou barramento.

#### **Importante**

Evitar trações excessivas sobre o barramento do CPC.

Utilize chave e contra-chave para soltar e apertar as conexões.

Observar com critério a sequência de ligação das fases para um perfeito sincronismo.

#### Fusível

O fusível indicado é o ultra-rápido de boa qualidade.

Observar que o l<sup>2</sup>t do fusível seja inferior a 20% do l<sup>2</sup>t do CPC.

#### Painel Sinóptico

Os fios de controle tem que ser flexíveis e moldados de forma a facilitar a abertura e fechamento do mesmo.

#### CPC Monofásico

Apenas uma fase passa por ele, porém é necessário que da outra fase/neutro seja derivado uma ligação, para a entrada de sincronismo. [Fig. 1]

#### **CPC Trifásico**

Com duas ou três fases controladas, as três passam por ele.

Os elementos de aquecimento podem ser ligados em triângulo ou estrela. (Fig. 2 e 3)

#### CPC Trifásico + Neutro

Com três fases controladas mais a associação do neutro, as quatro terminações passam por ele. [Fig.4]

**Importante:** O cabo ou barramento do neutro deverá ser de bitola maior [1/3] que as demais fases.

OBS: Outras formas de ligação podem ser feitas desde que consultado o departamento técnico.

# 4. APLICAÇÃO

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3





FIG. 4



## 5. PROGRAMAÇÃO

São dois os tipos de programação à saber:

A "LIVRE", que pode ser feita pelo usuário de acordo com a necessidade e/ou conveniência sem comprometer o funcionamento do sistema; e a obrigatória que é feita na fábrica de acordo com o pedido para o circuito a ser aplicado. Ambas são feitas através do DIP-SWITCH, conforme segue:

#### Livre

(DIP-SWITCH DA PLACA DE CONTROLE CPC-011)

1A, 2A,3A Abertas - acionamento por trem-de-pulso

1A Fechada; 3A Aberta - acionamento misto

1A, 2A Abertas; 3A Fechada - acionamento por ângulo de fase

4A - alarme de excesso de corrente (opcional)

5A - alarme de bloqueio externo

#### **Obrigatórias**

#### • Para circuito da Fig. 1

(No DIP-SWITCH da placa mestre CPC-021)

1A: aberta quando instalada a placa CPC-041; sem ela, fechada

3A = fechada

2A,4A,5A,1B,2B,3B,4B,5B = abertas

OBS.: Para CPC monofásica, carga indutiva, a chave 2A na placa CPC-021 deverá ser fechada!

#### • Para circuito da Fig. 2 e 3 com fase S direta

(No DIP-SWITCH da placa mestre CPC-021)

1A: aberta quando instalada a placa CPC-041; sem ela, fechada

2A até 5A e 1B até 5B = abertas

(No DIP-SWITCH da placa escravo CPC-031)

1A: aberta quando instalada a placa CPC-041; sem ela, fechada

2A, 5A e 1B até 5B = abertas

3A.4A = fechadas

#### • Para circuitos da Fig. 2 e 3 com fase S controlada

(No DIP-SWITCH da placa mestre CPC-021)

1A: aberta quando instalada a placa CPC-041; sem ela, fechada

3A, 4A, 1B, 2B, 4B, 5B = abertas

2A, 5A, 3B = fechadas

(No DIP-SWITCH da placa escravo S - CPC-031)

1A: aberta quando instalada a placa CPC-041; sem ela, fechada

3A, 4A, 5A, 1B, 3B, 5B = abertas

2A.2B.4B = fechadas

(No DIP-SWITCH da placa escravo T - CPC-031)

1A: aberta quando instalada a placa CPC-041; sem ela, fechada

3A, 4A, 5A, 2B, 3B, 4B = abertas

2A, 1B, 5B = fechadas

#### • Para circuito da Fig. 4

Placa mestre CPC.021 e placa escravo "S"e "T" = CPC.031

1A = aberta quando instalada a placa CPC.041; sem ela, fechado.

2A até 5A e 1B até 5B = abertas

#### 6. FUNCIONAMENTO

Ao ser energizado, todas as condições de trabalho são checadas para depois o acionamento ser liberado, evitando com isto danos a todo o sistema, como:

#### Falta de Fase

Na falta de fase ou de fusível, sinaliza no painel sinóptico, bloqueia o acionamento e aciona o relé de alarme externo.

#### Bloqueio Externo

Em condição normal manter fechado. Uma vez aberto por anormalidade externa, sinaliza no painel sinóptico, bloqueia o acionamento e aciona o relé de alarme, se estiver programado.

#### Manual Automático

O CPC pode trabalhar nas duas condições sendo necessário apenas selecionar a chave e ajustar o potenciômetro, ambos estão instalados no painel sinóptico. Tanto no manual como no automático as características do equipamento são inalteráveis.

No automático o controle é através de sinal padronizado de corrente ou tensão (PLC/ pirômetro).

O limite de acionamento é determinado pelo mesmo potenciômetro de ajuste do manual.

No manual o nível de acionamento é ajustado girando o potenciometro (10K - 10 voltas) tendo o bargraph como visualização.

#### Sinalização do nível de corrente 0-100% - BARGRAPH

É comum tanto para o manual como para o automático.

#### Acionamento

São três as formas de acionamento, selecionáveis em todas as versões, de acordo com a necessidade:

#### Ângulo de Fase

Controla a condução dos tiristores em sincronismo com a rede, no período da senóide. Aplicável em redes estáveis e bem dimensionadas, não sujeitas à grandes deformações da forma de onda ou geração de harmônicas.

#### Trem de Pulso

Controla a condução dos tiristores em sincronismo com a rede, comutando ciclos de senóides, sempre partindo do zero elétrico da rede. A velocidade de comutação é de 1Hz, podendo ser alterado para < ou >. Aplicável para altas potências em redes críticas sujeitas a interferência por harmônica ou deformações.

#### Misto

É a associação do ângulo-de-fase com o trem-de-pulso. Inicia a operação em ângulo-de-fase partindo do zero, sobe em rampa até 120º (70%) e passa para trem-de-pulso permanecendo assim em todo o curso de regulagem. Reinicia o ciclo sempre que retorna a zero ou algum alarme é ativado.

#### **Vantagens**

Utiliza apenas os aspectos positivos dos dois sistemas de acionamento, protegendo o elemento de aquecimento, os tiristores e a rede elétrica.

- Sempre que inicia o acionamento, este parte de zero, sobe em rampa para suavizar o impacto sobre a carga, e após 15 segundos cancela a rampa passando a responder no mesmo tempo do sinal de controle.
- Se o acionamento estiver selecionado para misto, sempre que retornar a zero, iniciará em ângulo de fase e somente após ter atingido 70% passará para trem-de-pulso.
- Estando instalado a placa opcional CPC-041,e programado o acionamento em ângulo-de-fase ou misto sempre que o limite de corrente for atingido, será assumido o angulo-de-fase a fim de controlar a corrente no limite ajustado.
- O ajuste de limite de corrente é feito no trimpot do painel sinóptico numa escala de 0...100% da corrente máxima do controlador.
  - **Leitura e controle de Corrente:** é feita através de TC (transformador de corrente) com isolação galvânica do barramento de potência.
- O sinal é integrado, amplificado e disponível na saída do controlador com um sinal de 0...10 VCC para acionar o galvanômetro ou outro elemento com impedância de entrada maior que 1K ohms.
- Caso haja necessidade de ajustar o nível de saída (0-10Vcc), atuar no trimpot do painel sinóptico numa escala de 0...100% da corrente máxima do controlador.
- A placa CPC-041 limita e controla o acionamento em funcão da corrente máxima ajustada, porém em caso de curto-circuito na saída, não é possível cortar a condução dos tiristores no semi-ciclo em andamento, pela característica do próprio tiristor.
- Neste caso a única proteção é o fusível ultra-rápido de boa qualidade bem dimensionado.
- No semi-ciclo seguinte, após ter ocorrido um curto de corrente e não danificado o fusível, o controle atua seguindo a seguinte lógica:
  - a) 0 CPC é bloqueado por 10 segundos para absorver o excesso de temperatura nos tiristores. Em acionamento misto ou ângulo-de-fase, assume em ângulo-de-fase iniciando em zero, sobe em rampa até atingir o limite da corrente ajustado, permanecendo nesta situação até a normalização da irregularidade.
  - b) Em acionamento trem-de-pulso fica bloqueado enquanto persistir a irregularidade.
  - O relé de alarme será ligado durante a anomalia; se estiver programado.
  - c) Regularizado o nível de corrente, retoma à condição normal.

#### Limite de Corrente

Monitora a todo o instante as correntes. Compara a corrente instântanea com o ajuste que varia de 0 - 100% da capacidade do equipamento. Sendo maior que o ajustado haverá um ciclo onde o transistor será desligado por 10 segundos. Após esse tempo, reinicia o acionamento em rampa, estabiliza a saída na máxima corrente ajustada e aguarda até que ela caia abaixo do valor ajustado para em seguida liberar 100% da saída. Durante este ciclo o relé de alarme estará acionado se ele for selecionado.

#### Controle de temperatura

Nos dissipadores é feito por termostato bimetálico, o qual uma vez atingido a faixa máxima de trabalho bloqueia o acionamento, liga o relé de alarme e sinaliza no painel sinóptico.

#### No gabinete eletrônico

Os sinais de tensão são baixos e galvanicamente isolados do gabinete de potência.

- Em todas placas existe ponto de teste (PT) de fácil acesso.
- Todas as placas são plugadas e soquetadas para facilitar a manutenção.

## 7. RECOMENDAÇÕES GERAIS

- Nunca mexer nas terminações de saída do CPC sem antes retirar os fusíveis, mesmo com o acionamento desligado.
- No caso de acionamento de elementos de aquecimento com alto fator de corrente x temperatura, dimensionar o CPC sempre pela maior corrente de trabalho, para evitar danos aos tiristores.
- Estar atento aos fusíveis de proteção para evitar possível substituição do ultra-rápido de boa qualidade por um de má qualidade ou ainda fusível comum.
- Ocorrendo com frequência alarme por excesso de temperatura, melhorar a circulação de ar no painel.
- O uso de pasta-de-cobre é aconselhável nas conexões dos barramentos para diminuir a possibilidade de carbonização.
- Estar certo do bom aterramento do CPC.
- Verificar espaço mínimo de 15cm entre o CPC e outros elementos que possam bloquear a circulação de ar.
- Manter placas e tiristores sobressalentes sempre que julgar o processo sem possibilidade de interrupção para reparos prolongados.
- O fabricante não se responsabiliza por produtos que não respeitem em suas instalações o manual de operação e a norma NBR5410 da ABNT. A instalação e a adequação do equipamento no sistema são de inteira responsabilidade do cliente,

## 8. MANUTENÇÃO


#### Periodicamente rever

- a) As conexões elétricas dos barramentos e dos tiristores.
- b) A limpeza das placas de circuitos eletrônicos bem como suas conexões.
- c) A limpeza dos ventiladores e dissipadores para eficiência da refrigeração.


## 9. FUNÇÕES DOS CARTÕES ELETRÔNICOS

Placa CPC 011	Fonte e Controle do Acionamento
Placa CPC 021	Sincronismo - "Mestre"
Placa CPC 031	Sincronismo - "Escravo"
Placa CPC 041	Limitadora e Controladora da Corrente Máxima Ajustada
Placa CPC 051	Leitura de Corrente em Fase não Controlada
Placa CPC 061	Base de Conexão
Placa CPC 071	Painel Sinóptico
Placa CPC 081	Detetor de "Zero" e Disparo

## 10. DIAGRAMA DE BLOCO



# 11. DIAGRAMA UNIFILAR DAS LIGAÇÕES ENTRE PLACAS



#### 12. GARANTIA

A Contemp garante ao cliente usuário final, que o produto "Controlador de potência mod. CPC",

está sendo entregue sem defeito de componente e fabricação, e coberto por garantia pelo período de 12 (doze) meses a contar da data de emissão da nota fiscal.

Ocorrendo defeito posterior à entregue, o produto deverá ser enviado à Contemp onde será reparado ou substituido sem ônus, desde que comprovado o uso dentro das especificações do produto.

#### O que a garantia não cobre

- Os tiristores, salvo os que apresentarem defeito intermitente.
- Despesas indiretas como fretes, viagens e estadias.

#### Perderá a validade da garantia

• Quando a instalação elétrica for inadequada, o uso for em ambientes corrosivos ou úmidos, em temperatura superior a especificada ou ainda for comprovado qualquer modificação por terceiro sem aprovação expressa.



# ${\bf CONTEMP\ IND.\ COM.\ E\ SERVIÇOS\ LTDA.}$

Al. Araguaia, 204 - CEP 09560-580 S. Caetano do Sul - SP - Brasil

Fone: (+55 11) 4223-5100 - Fax: (+55 11) 4223-5103 www.contemp.com.br - vendas@contemp.com.br

SUPORTE TÉCNICO: 11 4223-5125 e-mail: asstec@contemp.com.br

